

## Applique d'angle Secto Small 4237 Optimiseur d'angle

La solution parfaite pour dynamiser un angle. Le faisceau lumineux chaud peut être projeté soit vers le haut soit vers le bas. Conçu par l'architecte Seppo Koho, lancé en 2022.



Télécharger EPD sur  
[Environdec](#).



### Options de finition

| Abat-jour  | Plaque arrière | Câble |
|--|----------------|-------|
|  Bouleau naturel  | Blanc          | Blanc |
|  Stratifié blanc  | Blanc          | Blanc |
|  Stratifié noir   | Blanc          | Blanc |
|  Placage en noyer | Blanc          | Blanc |

### Détails du produit

|                   |   |
|-------------------|---|
| Matériau          | Lattes de bouleau pressé, plaque arrière en acier thermolaqué   |
| Dimensions        | Hauteur 45 cm<br>Profondeur 10–16 cm<br>Côté 9–15 cm<br>Largeur 13–21 cm<br>Poids 0,6 kg<br>Emballage 17 × 17 × 47 cm, 1,1 kg   |
| Tension           | 220-240 VAC 50 Hz   |
| Source de lumière | Culot E14, LED max 20 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED, E14, 6 W, 470 lumen, 3000 K, blanc chaud, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique E. |
| Gradation         | <a href="#">Détails</a>   |
| DALI              | Peut être connecté à des systèmes DALI avec un variateur  |

Secto Design Oy  
Kauppalantie 12  
02700 Kauniainen  
Finland

tel. +358 9 5050 598  
info@sectodesign.fi  
[www.sectodesign.fi](http://www.sectodesign.fi)

compatible DALI séparé. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs DALI. Veuillez contacter votre électricien local.

|                |   |
|----------------|---|
| Câble          | 240 cm, interrupteur sur le câble. Également disponible avec un montage mural direct.                             |
| Classification | Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE                                   |
| Installation   | Instructions séparées sur le site Web.  |
| Entretien      | Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide. |